

Regulacja ciśnienia pompy Nuova Rade



Krok 1

Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę na pokrywie wyłącznika ciśnieniowego, a następnie zdejmij pokrywę.



Krok 2

Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować ciśnienie przełącznika.

Za każdym razem obróć tylko o pół obrotu, a następnie sprawdź wynik.

Aby zwiększyć ustawienie ciśnienia, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć ustawienie ciśnienia, obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.